

Serviceprotokoll Eltruck - 14659011-900

Linde Material Handling

Kund: FUKTKONTROLL RAHLE AB

Brukarkund/ort: FUKTKONTROLL RAHLE AB

Maskintyp: E16C

Serienr: 335J020347

ID-Nummer: 4163234

Kundens Trucknummer:

Drifttimmar: 17795

Servicetekniker: Julin Fredrik

Linde

07.05.2024

☒ Maskinen godkänd. ☐ Påtalade brister skall åtgärdas av ägaren.

Servicetyp (ex. 3000h): 1000h

Gaffelhöjd ovan mark (mm):

Pos.	Komponent	OK	Anm	Notering:
1	Truckstomme	<input checked="" type="checkbox"/>		1.1 vajer gått av till handtag, går att tilta hytt ändå 1.6 styrhjul slitna och sprukna
1.1	Chassi		<input type="checkbox"/>	
1.2	Skylt		<input type="checkbox"/>	
1.3	Plåt		<input type="checkbox"/>	
1.4	Motvikt		<input type="checkbox"/>	
1.5	Lucka		<input type="checkbox"/>	
1.6	Hjul		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Lager		<input type="checkbox"/>	
1.8	Axel		<input type="checkbox"/>	
1.9	Bult		<input type="checkbox"/>	
1.10	Batterihållare		<input type="checkbox"/>	
1.11	Infästning		<input type="checkbox"/>	
1.12	Stödben		<input type="checkbox"/>	
1.13	Åkplatta		<input type="checkbox"/>	
1.14	Tillbehör		<input type="checkbox"/>	
1.15	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
1.16	Brandsläckare		<input type="checkbox"/>	
2	Hytt/Förarskydd	<input checked="" type="checkbox"/>		2.3 sittdyna trasig
2.1	Dörr		<input type="checkbox"/>	
2.2	Hytruta		<input type="checkbox"/>	
2.3	Förarstol		<input type="checkbox"/>	
2.4	Armstöd		<input type="checkbox"/>	
2.5	Plåt		<input type="checkbox"/>	
2.6	Tillbehör		<input type="checkbox"/>	
2.7	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
3	Stativ	<input checked="" type="checkbox"/>		3.3 lyftkedja 2.5% sträckt gräns 3%
3.1	Stativspel		<input type="checkbox"/>	
3.2	Dämpning		<input type="checkbox"/>	
3.3	Lyftkedja		<input type="checkbox"/>	
3.4	Släde		<input type="checkbox"/>	

Region Mitt
Box 1305, Maskingatan 2
701 13 Örebro
Tel: 019 - 766 30 00
Fax: 019 - 766 30 90

Region Öst
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg
Tel: 08 - 506 869 00
Fax: 08 - 506 869 19

Region Syd
Olsgårdsgatan 8A
215 79 Malmö
Tel: 040 - 31 28 00
Fax: 040 - 21 66 01

Region Väst
Kärebogatan 7
418 78 Göteborg
Tel: 031 - 64 47 00
Fax: 031 - 64 47 10

Serviceprotokoll Eltruck - 14659011-900

07.05.2024

Linde Material Handling



Pos.	Komponent	OK	Anm	Notering:
3.5	Stativrulle		<input type="checkbox"/>	
3.6	Stativbalk		<input type="checkbox"/>	
3.7	Plattform		<input type="checkbox"/>	
3.8	Grind		<input type="checkbox"/>	
3.9	Gaffelvagn		<input type="checkbox"/>	
3.10	Gaffel		<input type="checkbox"/>	
3.11	Stödrulle		<input type="checkbox"/>	
3.12	Hållare		<input type="checkbox"/>	
3.13	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
4	Kraftöverföring	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.1	Växellåda		<input type="checkbox"/>	
4.2	Slutväxel		<input type="checkbox"/>	
4.3	Drivaxel		<input type="checkbox"/>	
4.4	Hydrostat		<input type="checkbox"/>	
4.5	Kontrollventil		<input type="checkbox"/>	
4.6	Hydraulmotor		<input type="checkbox"/>	
4.7	Drevsats		<input type="checkbox"/>	
4.8	Lager		<input type="checkbox"/>	
4.9	Filter		<input type="checkbox"/>	
4.10	Oljeläckage		<input type="checkbox"/>	
4.11	Olja		<input type="checkbox"/>	
4.12	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
5	Styrning	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.1	Ratt		<input type="checkbox"/>	
5.2	Styrhandtag		<input type="checkbox"/>	
5.3	Styrled		<input type="checkbox"/>	
5.4	Gasdämpare		<input type="checkbox"/>	
5.5	Kedja		<input type="checkbox"/>	
5.6	Lager		<input type="checkbox"/>	
5.7	Axel		<input type="checkbox"/>	
5.8	Styrvagga		<input type="checkbox"/>	
5.9	Upphängning		<input type="checkbox"/>	
5.10	Hjul		<input type="checkbox"/>	
5.11	Hjullager		<input type="checkbox"/>	
5.12	Styrcylinder		<input type="checkbox"/>	
5.13	Oljeläckage		<input type="checkbox"/>	
5.14	Olja		<input type="checkbox"/>	
5.15	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
6	Broms	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.1	Färdbroms		<input type="checkbox"/>	
6.2	Parkeringsbroms		<input type="checkbox"/>	
6.3	Bromswire		<input type="checkbox"/>	

Region Mitt
Box 1305, Maskingatan 2
701 13 Örebro
Tel: 019 - 766 30 00
Fax: 019 - 766 30 90

Region Öst
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg
Tel: 08 - 506 869 00
Fax: 08 - 506 869 19

Region Syd
Olsgårdsgatan 8A
215 79 Malmö
Tel: 040 - 31 28 00
Fax: 040 - 21 66 01

Region Väst
Kärebogatan 7
418 78 Göteborg
Tel: 031 - 64 47 00
Fax: 031 - 64 47 10

Serviceprotokoll Eltruck - 14659011-900

07.05.2024

Linde Material Handling



Pos.	Komponent	OK	Anm	Notering:
6.4	Bromscylinder		<input type="checkbox"/>	
6.5	Bromsrör		<input type="checkbox"/>	
6.6	Bromsback		<input type="checkbox"/>	
6.7	Bromsskiva		<input type="checkbox"/>	
6.8	Bromstrumma		<input type="checkbox"/>	
6.9	Vätskeläckage		<input type="checkbox"/>	
6.10	Bromsvätska		<input type="checkbox"/>	
6.11	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
7	Hydraulsystem	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.1	Cylinder		<input type="checkbox"/>	
7.2	Manöverventil		<input type="checkbox"/>	
7.3	Manöverspak		<input type="checkbox"/>	
7.4	Slang		<input type="checkbox"/>	
7.5	Rör		<input type="checkbox"/>	
7.6	Vinda		<input type="checkbox"/>	
7.7	Filter		<input type="checkbox"/>	
7.8	Hydraulpump		<input type="checkbox"/>	
7.9	Hydraultank		<input type="checkbox"/>	
7.10	Oljeläckage		<input type="checkbox"/>	
7.11	Olja		<input type="checkbox"/>	
7.12	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
8	Elsystem	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.1	Manöverknapp		<input type="checkbox"/>	
8.2	Joystick		<input type="checkbox"/>	
8.3	Batteri		<input type="checkbox"/>	
8.4	Laddare		<input type="checkbox"/>	
8.5	Syracirkulation		<input type="checkbox"/>	
8.6	Batterivatten		<input type="checkbox"/>	
8.7	BFS		<input type="checkbox"/>	
8.8	Handske		<input type="checkbox"/>	
8.9	Batterikabel		<input type="checkbox"/>	
8.10	Säkring		<input type="checkbox"/>	
8.11	Manöverkabel		<input type="checkbox"/>	
8.12	Kontaktdon		<input type="checkbox"/>	
8.13	T-lås		<input type="checkbox"/>	
8.14	Kontrollampa		<input type="checkbox"/>	
8.15	Fatreglage		<input type="checkbox"/>	
8.16	Kontaktor		<input type="checkbox"/>	
8.17	Bleck		<input type="checkbox"/>	
8.18	Elstyrbox		<input type="checkbox"/>	
8.19	Mikrobrytare		<input type="checkbox"/>	
8.20	Induktiv givare		<input type="checkbox"/>	
8.21	Nödbrytare		<input type="checkbox"/>	

Region Mitt
Box 1305, Maskingatan 2
701 13 Örebro
Tel: 019 - 766 30 00
Fax: 019 - 766 30 90

Region Öst
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg
Tel: 08 - 506 869 00
Fax: 08 - 506 869 19

Region Syd
Olsgårdsgatan 8A
215 79 Malmö
Tel: 040 - 31 28 00
Fax: 040 - 21 66 01

Region Väst
Kärebogatan 7
418 78 Göteborg
Tel: 031 - 64 47 00
Fax: 031 - 64 47 10

Serviceprotokoll Eltruck - 14659011-900

07.05.2024

Linde Material Handling

Linde

Pos.	Komponent	OK	Anm	Notering:
8.22	Truckdator		<input type="checkbox"/>	
8.23	Display		<input type="checkbox"/>	
8.24	Värmare		<input type="checkbox"/>	
8.25	Torkare		<input type="checkbox"/>	
8.26	Kylfläkt		<input type="checkbox"/>	
8.27	Instrument		<input type="checkbox"/>	
8.28	Signal		<input type="checkbox"/>	
8.29	Belysning		<input type="checkbox"/>	
8.30	Bromsljus		<input type="checkbox"/>	
8.31	Blinkers		<input type="checkbox"/>	
8.32	Radio		<input type="checkbox"/>	
8.33	Portöppnare		<input type="checkbox"/>	
8.34	Kamera		<input type="checkbox"/>	
8.35	Potentiometer		<input type="checkbox"/>	
8.36	Relä		<input type="checkbox"/>	
8.37	Kablage		<input type="checkbox"/>	
8.38	Övrigt		<input type="checkbox"/>	
9	Elmotor	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.1	Drivmotor		<input type="checkbox"/>	
9.2	Kabel, drivmotor		<input type="checkbox"/>	
9.3	Kol, drivmotor		<input type="checkbox"/>	
9.4	Hydraulmotor		<input type="checkbox"/>	
9.5	Kol, hydraulmotor		<input type="checkbox"/>	
9.6	Servomotor		<input type="checkbox"/>	
9.7	Kol, servomotor		<input type="checkbox"/>	

Kompletterande uppgifter:

--

Besiktningsföretag: ☒ Linde Material Handling AB

--

Datum: 07.05.2024

Besiktningsman: Julin Fredrik

Julin Fredrik

